

玄関ドア取替工事

作業手順

1. 施工前
- ↓
2. 撤去工事
既存扉及び付属品の撤去搬出
- ↓
3. 新規枠の取付
 - ① 下地アングル取付
 - ② 既存枠切欠き・防錆処理
 - ③ 新規枠の建て込み・調整
 - ④ 枠ビスの固定
- ↓
4. 新規扉吊り込み
 - ① 吊り込み調整
 - ② 新規金物の取付調整
 - ③ エアタイトゴム取付調整
- ↓
5. 内外部仕上補修
 - ① プライマー塗布
 - ② コーキング・タッチアップ
- ↓
6. 施工完了
クリーニング
自主検査
・ 建込み・機能・金物の調整状態・外観
・ 完了お引渡し
使用方法、注意事項説明
取扱説明書配布
鍵お引渡し（サイン又は押印を受ける）

1. 施工前



2. 撤去工事



3. ① 下地アングル取付



3. ② 防錆処理



3. ③ 新規枠建て込み・調整



3. ④ 枠ビス固定



4. ① 吊り込み調整



4. ② 新規金物取付



4. ③ エアタイトゴム取付



5. ① プライマー塗布



5. ② コーキング材充填



6. 施工完了

